

Sigma 2.0 Synchro

- für zweiflügelige Schiebetüranlagen mit Glastürblatt


MONTAGEANLEITUNG

Sigma 2.0 Synchro Glas




i Querschnitte und Bemaßung


Vereinfachte Darstellung: Wand-/Deckenmontage



50/65 kg Beschlag



120 kg Beschlag



MONTAGEANLEITUNG

Sigma 2.0 Synchro Glas




1x

a




1x

b




1x

c



1x

d




MONTAGEANLEITUNG

Sigma 2.0 Synchro Glas




1 Wandmontage




ACHTUNG:


Das Mauerwerk ist zu prüfen. Geeignetes Befestigungsmaterial ist bauseits zu stellen!



3.




Deckenmontage




ACHTUNG:

Das Mauerwerk ist zu prüfen. Geeignetes Befestigungsmaterial ist bauseits zu stellen!



3.



MONTAGEANLEITUNG


Sigma 2.0 Synchro Glas




2 50/65 kg Beschlag



8 bis 8,76 mm




ESG: 14 Nm
VSG: 8 Nm*




120 kg Beschlag




8 bis 8,76 mm




ESG: 14 Nm
VSG: 8 Nm*



10 bis 10,76 mm



10 bis 10,76 mm




* für eine sicherer Fixierung der Klemmböcken an der VSG-Scheibe wird das Verkleben mit einem Zwei-Komponenten-Kleber empfohlen.

MONTAGEANLEITUNG


Sigma 2.0 Synchro Glas



3



4



MONTAGEANLEITUNG


Sigma 2.0 Synchro Glas



5



6



ACHTUNG:

Bei Nichtbetätigung der Aushubsicherung, kann die Tür aus der Laufschiene herausfallen.


Aushubsicherung bis zum Anschlag einschrauben und eine halbe Umdrehung zurück drehen!

MONTAGEANLEITUNG


Sigma 2.0 Synchro Glas



7



8









MONTAGEANLEITUNG

Sigma 2.0 Synchro Glas



9




MONTAGEANLEITUNG

Sigma 2.0 Synchro Glas





10



ACHTUNG:

Vor dem Befestigen der Frontblende alle Schraubverbindungen auf festen Sitz überprüfen und ggf. nachziehen!




MONTAGEANLEITUNG

Sigma 2.0 Synchro Glas



11



MONTAGEANLEITUNG

Sigma 2.0 Synchro Glas

